

Quick Guide WLX Pro Update Software

Für das Firmwareupdate eines WLX Pro Zylinders / WLX PRO Repeaters benötigen Sie folgendes Zubehör:

1 x WLX Pro Updater Kabel

1 x WLX Pro Updater Software



Die WLX Pro Updater Software funktioniert nur auf einem Rechner mit **Windows 10** Betriebssystem oder höher.

Legende:




Connect







Disconnect



FW Update

	<ol style="list-style-type: none">1. Öffnen Sie die WLX Pro Updater Software2. Stecken Sie das WLX Pro Updater Kabel in USB-Port des Laptops.3. Stecken Sie den Micro USB Stecker in den Port der zu updatenden Komponente. (Zylinder leuchtet kurz grün)4. Wählen Sie unter „Select USB“ den Com Port des Updater Kabels aus5. Klicken Sie auf das Symbol „Connect“
---	--

 <p>The screenshot shows the 'WUX Updater' window. At the top, it says 'Please select an action'. Below this, there is a circular refresh symbol (a circle with a curved arrow) enclosed in a red square box. At the bottom right, the 'ABUS' logo is visible. The status bar at the bottom left says 'Connected'.</p>	<p>Klicken Sie nun auf das FW Update Symbol</p>
 <p>The screenshot shows the 'WUX Pro Updater' window. It displays 'FW Update' information, including 'Current FW Version: 01.28' and 'New FW Version:'. Below this, there is a 'Please select a file' prompt with a file selection button (three dots) and an 'Update' button. Red numbers '1' and '2' are placed next to the file selection button and the 'Update' button, respectively. The status bar at the bottom left says 'Connected with J8600117'.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Wählen Sie die neue Firmware aus2. Klicken Sie auf „Update“

	<p>Updateprozess wird durchgeführt</p>
	<p>Nach Abschluss des Updates initialisiert der Zylinder und geht in seinen Ausgangszustand zurück</p> <p>Das abgeschlossene Update wird von der Komponente optisch signalisiert.</p>