

Lista kontrolna Bezpieczeństwo w domu





Security Tech Germany

Pomiar wkładki bębnekowej



Rozmiar wkładki bębnekowej zależy bezpośrednio od grubości drzwi i grubości szyldu drzwiowego. Dajemy Ci do wyboru wiele różnych rozmiarów i kolorów wkładek bębnekowych. Zmierzenie dwóch najważniejszych wymiarów potrzebnej wkładki jest niezwykle proste. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na zdjęciach. Mierzy się zawsze od środka śruby mocującej wkładkę. Odległość między wkładką a klamką jest potrzebna przy doborze szyldu. Nasze szyldy mają wymiar 72 lub 92 mm.



Wszystko dla Twojego bezpieczeństwa

www.abus.com