

Bedienungsanleitung Externe Stromspeisung zur Aktivierung von Türsystemen (CLX, ZL und SLT) bei entladener Batterie

Inhalt

Vorbemerkungen

1. Bedienung.....	2
2. Batteriewechsel.....	3

Allgemeines:

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender diese Bedienungsanleitung beachten. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden. Ebenfalls sollte ein Fingerkontakt mit der Platine vermieden werden.

Weder der Verfasser noch die ABUS Seccor GmbH kann eine Haftung für einen Verlust oder Schaden übernehmen, der mittelbar oder unmittelbar aufgrund dieser Anleitung verursacht wurde oder von dem behauptet wird, dass er dadurch entstanden ist. Der Inhalt dieser Anleitung kann ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden.

Batteriehinweise:


Das Gerät wird mit Gleichspannung über ein Stück 6 Volt Lithium-Batterie versorgt, die im Lieferumfang enthalten ist. Beim Einlegen der Batterie ist auf richtige Polarität zu achten. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten und Brände und Verletzungen zu vermeiden, sind folgende Hinweise zu beachten:

- Gemäß Batterieverordnung ist die Entsorgung von Batterien über den Hausmüll verboten, diese müssen an gekennzeichneten Sammelstellen abgegeben werden.
- Batterien dürfen weder direkter Sonneneinstrahlung noch anderen Wärmequellen ausgesetzt noch an Orten mit sehr hohen Temperaturen aufbewahrt werden.
- Batterien gehören nicht in Kinderhände.
- Batterien sind nicht wieder aufladbar.
- Batterien dürfen nicht zerlegt, angestochen oder beschädigt werden. Sie dürfen nicht verbrannt werden, mit Wasser in Berührung kommen oder kurzgeschlossen werden.
- Werden Batterien erneuert, so achten Sie auf die Temperaturangaben des Herstellers.

Technische Daten:

Lieferumfang:	ESE Externe Stromspeisung, CR P2 Lithium Batterie (fertig eingesetzt)
Optionales Zubehör:	AM-Prox Proximity-Adaptermodul (siehe allgemeines Zubehör)
Stromversorgung:	6 Volt Lithium Batterie CR P2
Einsatzbedingungen:	0 - 40°C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend
Maße Außen:	L: ca. 11,4 cm, B: ca. 7,2 cm, H: ca. 3,5 cm, Länge Schlüsseladapter ca. 20 cm
Material:	Kunststoffgehäuse

1. Bedienung



1. Schlüsseladapter (1) in den Leseschlitz des Türsystems einführen.
2. Taster (2) drücken und während des gesamten Öffnungsvorgangs gedrückt halten.

Das Türsystem wird solange mit Strom versorgt, solange der Taster gedrückt wird.

3. Gültigen Schlüssel in den Leseschlitz der ESE einführen und wieder entfernen, sobald das Türsystem eingekoppelt hat.

Optional kann das Proximity-Adaptermodul (AM-Prox) in den Leseschlitz der ESE vorab eingeführt werden. Dies ist nur für Proximity-Schließmedien notwendig.

Türsysteme mit der Möglichkeit einer Codeeingabe können mit einem berechtigten Code geöffnet werden.



Erneuern Sie die Batterie des Türsystems.

Verwenden Sie ausschließlich die von ABUS Seccor empfohlenen Batterietypen.

Wurde die Batterie erneuert, so wird für protokollierende Türsysteme empfohlen, Datum und Uhrzeit mit dem Transfergerät (TG) neu zu setzen.

Überprüfen Sie die Funktion des Türsystems, bevor Sie die Türe wieder verschließen.

Batteriewechsel

	<ol style="list-style-type: none">1. Entfernen Sie die Schrauben auf der Unterseite der ESE.
	<ol style="list-style-type: none">2. Entfernen Sie die verbrauchte Batterie und ersetzen Sie diese durch eine neue gleichen Typs (CR-P2). Achten Sie beim Einsetzen der neuen Batterie auf die richtige Polung.3. Montieren Sie das Gehäuse. Achten Sie darauf, keine Kabel einzuklemmen.4. Führen Sie einen Funktionstest durch.

Entsorgung



Geräte, die so gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler bzw. entsorgen Sie die Produkte über die kommunale Sammelstelle für Elektroschrott.

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing

Für technische Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.